

# Originální návod k obsluze Drůbež Bezpečnostní dveře PSD

## Funkce:

- Klapka se otevře, jakmile světelný senzor bystrý rozpozná a je dosaženo nastavené doby otevření.
- Klapka se uzavře, když světelný senzor detekuje tmu a bylo dosaženo nebo vypršelo nastavené zpoždění zavírání v minutách.
- Napájení je zajištěno 4 AA bateriemi nebo 230V / 6V DC plug-in napájecím zdrojem

## Montáž a uvedení do provozu:

- rám zařízení - Připevněte PSD nad dveřní otvor na zdi
- U Solo-PSD musí být otevřená klapka k upevňovací matici, která je umístěna na šňůra tažného lanka na spodní straně pouzdra, pomocí šňůra (není součástí dodávky). Vyrovnejte profily pod PSD předem. zašroubujte pomocí dodaného upevňovacího příslušenství a klapky. Klapka by měla běžet snadno!
- Aktivujte napájení. Vložte baterie, odšroubujte kryt a desku plošných spojů nebo připojte 6V zásuvný zdroj napájení.
- automatická inicializace, horní a dolní koncová poloha je stanovena .
- denní doba, nastavte čas sepnutí pro otevření a čas zpoždění pro uzavření na displeji.

## Význam tlačítek:

Menu - spuštění nabídky vstupu

> - hodnotu zobrazení zvýšte

< - zobrazovanou hodnotu na 0 Nastavte

↵ - zobrazenou hodnotu přijměte , přepněte do další polohy

▼ - Ruční ovládání - Klapka zavřete


▲ - Ruční ovládání - otevřete Klapku


## Nastavení zařízení (Celý vstupní cyklus musí být vždy podle clicked)

1. Vložte baterie nebo připojte napájecí zdroj
2. Stiskněte tlačítko nabídky -zobrazení hodina bliká
3. Nastavení aktuálního času hodiny tlačítkem> nebo <, stiskněte tlačítko nabídky,
4. Bliká zobrazení minut - Nastavení aktuálního času minut pomocí tlačítka> nebo <
5. Stiskněte tlačítko nabídky - pomocí tlačítka > nebo < nastavte hodinu pro otevírací dobu
6. Stiskněte tlačítko nabídky - pomocí tlačítka > nebo < nastavte minuty pro otevírací dobu
7. Displej pro zpoždění zavření bliká a nastavení pomocí tlačítka> nebo <v krocích po 5 minutách
8. Stiskněte tlačítko nabídky >>>> nastavení připravený

## Význam indikací na displeji:

 bliká - otevírací čas upraveno

 Časovač bliká - Uzavření časovou prodlevu je zpoždění běží

 Baterie jsou slabé nebo na zařízení krátce bliká červená LED. Baterie vyměňte je

**Prohlášení o shodě ES Prohlášení o shodě podle směrnice ES o strojních zařízeních  
2006/42 / ES ze dne 17. května 2006, dodatek II A.**

Tímto prohlašujeme, že stroj popsany níže ve své konstrukci a konstrukci i ve verzi, kterou jsme uvedli na trh, splňuje základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví vyhovuje směrnici ES 2006/42 / EG .

. Pokud u nás stroj není upraven, toto prohlášení ztratí platnost Výrobce / zplnomocněný zástupce:  
Ilka Jost JOSTechnik Martha-Brautzsch-Str. 26a D-04838 Doberschütz

**Popis stroje:**

- Funkce: pohon klapky
- Typ / model: Poultry Security Door (PSD)
- Sériové číslo: 1,0
- Rok výroby: 2019

Prohlašuje se shoda s ostatními směrnici / předpisy, které se vztahují také na produkt:

- EC Směrnice EMC (2004/108 / ES) ze dne 15. prosince 2004
- Směrnice ES o nízkém napětí (2006/95 / ES) ze dne 27. prosince 2006.

Zplnomocněný zástupce pro sestavení technické dokumentace:

Gerd Jost Martha-Brautzsch-Str. 26a D-04838 Doberschütz.

Doberschütz 01.12.2019

Ilka Jost  
JOSTechnik



### **Montážní:**

**Rám zařízení samosvorná klapka!**

**Se 4 šrouby na zdi fix >>> DONE!**