

Originele gebruikshandleiding Poultry House Butler PSD

Functies:

- De deur opent wanneer de lichtsensor licht heeft gedetecteerd en de ingestelde openingstijd is bereikt.
- De deur gaat dicht wanneer de lichtsensor duisternis heeft gedetecteerd en de ingestelde sluitingstijd in minuten is bereikt of afgelopen.

De stroomvoorziening gebeurt via 4 AA-batterijen of stekkervoeding 230 V/6 V DC

Montage en inbedrijfstelling:

- Bevestig het PSD-kaderapparaat boven de deuropening aan de muur.
- Bij de solo-PSD moet de geopende deur via een aansluitkabel (niet bij de levering inbegrepen) op de bevestigingsmoer aan het uiteinde van het trekkoord aan de onderkant van de behuizing worden bevestigd. Lijn de profielen vooraf uit onder de PSD, schroef ze vast met het meegeleverde bevestigingsmateriaal en plaats de deur. De deur moet gemakkelijk bewegen!
- Activeer de stroomvoorziening. Plaats de batterijen, voor dit doel het deksel en de Board losdraaien, of sluit de 6 V-stekkervoeding aan.- Automatische initialisatie, bovenste en onderste eindpositie wordt bepaald.
- Stel de tijd, de schakeltijd voor het openen en de sluitingstijd voor het sluiten in op het display.

Betekenis van de toetsen


Menu - Start het invoermenu

- > - Weergavewaarde verhogen
- < - Weergavewaarde instellen op **0**
- ↵ - Accepteer de weergavewaarde, ga naar de volgende positie
- ⏴ - Handbediening - Sluit de deur
- ⏵ - Handbediening - Open de deur


Instelling van het apparaat (De volledige invoercyclus moet altijd worden doorgeklikt)

1. Plaats de batterijen of sluit de voedingseenheid aan
2. Druk op de toets Menu - de uurweergave knippert.
3. stel de huidige tijd - uren in met toets de > of < , druk op de Menu toets
4. Minuutweergave knippert - stel de tijd in minuten in met > of < toets.
5. Druk op de menutoets - stel het uur in voor de openingstijd met toets > of <.
6. Druk op de menutoets - stel de minuten voor de openingstijd in met toets > of <.
7. display voor sluitingsvertraging knippert, aanpassing met toets > of < in stappen van 5 min.
8. menu - druk op de knop >>>> instellingen gereed

Betekenis van de toetsen

 knippert – de openingstijd is ingesteld

 **Timer** knippert – de ingestelde sluitingstijd loopt

 De batterijen worden zwak of het rode led-lampje in het apparaat knippert kort, wissel de batterijen

Verklaring van overeenstemming

EG-verklaring van overeenstemming volgens EG Machinerichtlijn 2006/42/EG van 17 mei 2006, bijlage II A .

Hierbij verklaren wij dat het ontwerp en de constructie van de hieronder beschreven machine, alsmede het ontwerp dat wij op de markt hebben gebracht, voldoen aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen van de EG richtlijn 2006/42/EG.

Deze verklaring verliest haar geldigheid indien de machine zonder onze toestemming wordt gewijzigd.

Fabrikant/geautoriseerde vertegenwoordiger:

Ilka Jost JOSTechnik Martha-Brautzsch-Str. 26a D-04838 Doberschütz

Beschrijving van de machine:

- Functie: Kleppenaandrijving
- Type/Model : Pluimveestalbutler (PSD)
- serienummer: 1.0
- bouwjaar: 2019

Er wordt verklaard dat andere richtlijnen/voorschriften die ook op het product van toepassing zijn, worden nageleefd:

- EG - EMV-richtlijn (2004/108/EG) van 15 december 2004.
- EG Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG) van 27 december 2006.

Bevoegde vertegenwoordiger voor de samenstelling van de technische documentatie:

Gerd Jost Martha-Brautzsch-Str. 26a D-04838 Doberschutz.

Doberschütz 01.12.2019

Ilka Jost JOS-Technik



Montage:

Frame-eenheid met
zelfklemmende klep!
Met 4 schroeven aan de
Wand bevestig >>>> **READY!**

