

# Istruzioni per l'uso originali Poultry Security Door PSD

## Funzioni:

- La serranda si apre quando il sensore di luce è luminoso e viene raggiunto il tempo di apertura impostato
  - La serranda si chiude quando il sensore di luce è scuro e il ritardo di chiusura impostato in minuti è raggiunto o scaduto
- Alimentazione tramite 4 batterie AA o alimentatore a spina 230V / 6V DC

## Montaggio e messa in funzione:

- Montare il dispositivo incorniciato PSD tramite Apertura della porta Apertura .
- Con PSD , lo flap aperto deve il con un cordone (non incluso) il dado di fissaggio, che si trova all'estremità del cavo di trazione sul fondo dell'alloggiamento possono attaccati. Allineare preventivamente i profili sotto il PSD, avvitare con Inserire gli accessori di montaggio e lo sportello in dotazione . Flap dovrebbe funzionare facilmente!
- Attivare l'alimentazione. Inserire le batterie o 6V, a questo scopo svitare il coperchio e la scheda elettronica oppure Collegare l'alimentatore 6V
- Inizializzazione automatica, viene determinata la posizione finale superiore e inferiore
- Impostare il tempo, il tempo di commutazione per l'apertura e il ritardo di chiusura per la chiusura sul display

## Significato dei tasti

Menu - Menu di avvio ingresso

- > - Aumentare il valore di visualizzazione
- < - Impostare il valore di visualizzazione su 0
- ↙ - Accettare il valore visualizzato, passare alla posizione successiva
- ⏏ - Funzionamento manuale - Chiudere lo sportello
- ⏏ - Funzionamento manuale - Aprire lo sportello

**Impostazione del dispositivo** ( Il ciclo d'ingresso completo deve essere sempre cliccato attraverso)

1. inserire le batterie o collegare l'alimentatore
2. premere il tasto Menu - l'indicazione dell'ora lampeggia
3. impostare l'ora attuale - ore con il tasto > o <, premere il tasto Menu,
4. il display dei minuti lampeggia - impostare i minuti attuale di tempo con il tasto > o <
5. premere il tasto Menu - impostare l'ora per l'orario di apertura con il tasto > o <
6. premere il tasto Menu - impostare i minuti per il tempo di apertura con il tasto > o <
7. l'indicazione per il ritardo di chiusura lampeggia, regolazione con il tasto > o < a passi di 5 min.
8. menu - premere il tasto >>>> impostazioni finito

## Significato delle indicazioni del display



lampeggia - il tempo di apertura è impostato



**Timer** lampeggia - il ritardo di chiusura impostato in corso



Le batterie sono in esaurimento o il LED rosso lampeggia brevemente nell'apparecchio, sostituire le batterie

# Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità CE secondo la Direttiva Macchine CE 2006/42/CE del 17 maggio 2006, allegato II A .

Con la presente dichiariamo che la macchina descritta di seguito corrisponde, nella sua progettazione e costruzione come pure nella versione da noi immessa sul mercato, ai requisiti fondamentali di sicurezza e salute della direttiva CE 2006/42/CE.

In caso di modifica della macchina non concordata con noi, la presente dichiarazione perde la sua validità.

**Costruttore/rappresentante autorizzato:**

**Ilka Jost JOSTechnik Martha-Brautzsch-Str. 26a D- 04838 Doberschütz**

**Descrizione della macchina:**

- Funzione : Attuatore a lamelle
- Tipo/Modello : Poultry House Butler (PSD)
- Numero di serie: 1.0
- Anno di fabbricazione: 2019

Viene dichiarata la conformità ad altre direttive/regolamenti che si applicano anche al prodotto:

- CE - Direttiva EMC (2004/108/CE) del 15 dicembre 2004
- CE - Direttiva sulla bassa tensione (2006/95/CE) del 27 dicembre 2006

**Rappresentante autorizzato per la compilazione della documentazione tecnica :**

**Gerd Jost Martha-Brautzsch-Str. 26a D-04838 Doberschutz**

**Doberschütz 01.12.2019**

**Ilka Jost  
JOSTechnik**



**Assemblea:**  
**PSD-telaio con sportello**  
**autobloccante!**  
**Fissare alla parete**  
**con 4 viti >>>> Fatto!**