

Originální návod k obsluze Drůbež Bezpečnostní dveře PSD

Funkce:

- Klapka se otevře, jakmile světelný senzor bystrý rozpozná a je dosaženo nastavené doby otevření.
- Klapka se uzavře, když světelný senzor detekuje tmu a bylo dosaženo nebo vypršelo nastavené zpoždění zavírání v minutách.
- Napájení je zajištěno 4 AA bateriemi nebo 230V / 6V DC plug-in napájecím zdrojem

Montáž a uvedení do provozu:

- rám zařízení - Připevněte PSD nad dveřní otvor na zdi
- U Solo-PSD musí být otevřená klapka k upevňovací matici, která je umístěna na šňůra tažného lanka na spodní straně pouzdra, pomocí šňůra (není součástí dodávky). Vyrovnajte profily pod PSD předem. zašroubujte pomocí dodaného upevňovacího příslušenství a klapky. Klapka by měla běžet snadno!
- Aktivujte napájení. Vložte baterie **nebo** připojte 6V zásuvný zdroj napájení.
 - automatická inicializace, horní a dolní koncová poloha je stanovena .
 - denní doba, nastavte čas sepnutí pro otevření a čas zpoždění pro uzavření na displeji.

Význam tlačítek:

Menu - spuštění nabídky vstupu

- > - hodnotu zobrazení zvýšte
- < - zobrazenou hodnotu na 0 Nastavte
- ↵ - zobrazenou hodnotu přijměte , přepněte do další polohy
- ⏏ - Ruční ovládání - Klapka zavřete
- ⏏ - Ruční ovládání - otevřete Klapku

Nastavení zařízení

1. Vložte baterie nebo připojte napájecí zdroj
2. Stiskněte tlačítko nabídky -zobrazení hodina bliká
3. Nastavte hodina pomocí tlačítka > nebo <, stiskněte tlačítko Menu,
4. Zobrazení minut bliká - Nastavte minuty pomocí tlačítka > nebo <
5. Displej pro zpoždění zavření bliká, nastavení tlačítkem > nebo < v krocích po 5 minutách
6. Menu - stiskněte tlačítko >>>> Nastavení hotový

Význam indikací na displeji:



bliká - otevírací čas upraveno



Timer Časovač bliká - Uzavření časovou prodlevu je zpoždění běží



Baterie jsou slabé nebo na zařízení krátce bliká červená LED. Baterie vyměňte je

Prohlášení o shodě ES Prohlášení o shodě podle směrnice ES o strojních zařízeních 2006/42 / ES ze dne 17. května 2006, dodatek II A.

Tímto prohlašujeme, že stroj popsany níže ve své konstrukci a konstrukci i ve verzi, kterou jsme uvedli na trh, splňuje základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví vyhovuje směrnici ES 2006/42 / EG .

. Pokud u nás stroj není upraven, toto prohlášení ztratí platnost Výrobce / zplnomocněný zástupce:
Ilka Jost JOSTechnik Martha-Brautzsch-Str. 26a D-04838 Doberschütz

Popis stroje:

- Funkce: pohon klapky
- Typ / model: Poultry Security Door (PSD)
- Sériové číslo: 1,0
- Rok výroby: 2019

Prohlašuje se shoda s ostatními směrnici / předpisy, které se vztahují také na produkt:

- EC Směrnice EMC (2004/108 / ES) ze dne 15. prosince 2004
- Směrnice ES o nízkém napětí (2006/95 / ES) ze dne 27. prosince 2006.

Zplnomocněný zástupce pro sestavení technické dokumentace:

Gerd Jost Martha-Brautzsch-Str. 26a D-04838 Doberschütz.

Doberschütz 01.12.2019

Ilka Jost
JOSTechnik



Montážní:

Rám zařízení samosvorná klapka!

Se 4 šrouby na zdi fix >>> DONE!