


## Návod k obsluze Solární panel s integrovanou lithiovou baterií 6V

Protože je baterie vybitá, ujistěte se, že je před prvním použitím plně nabitá.

Jak nabíjet:

1. Stiskněte spínač
2. Umístěte jednotku pod slunce (solární plocha směřuje ke slunci)
3. Zelené světlo bliká a znamená, že se jednotka nabíjí.
4. Stále svítící zelené světlo znamená, že je plně nabitá  
(doba nabíjení je asi 12-20 hodin při dostatečném slunečním svitu).

### Popis Stavový LED displej



LED	ON	blikající	OFF
oranžová LED	Výstup 6V	-	Žádné výstupní napětí
zelená LED	Baterie je plná	Baterie se nabíjí	Vybitá baterie
červená LED	Normální stav baterie	Žádná baterie	Vadná baterie

Pokud je napětí baterie nižší než 2,8 V, panel přestane vysílat napětí, aby chránil baterii.

### Shoda

Výrobce tímto prohlašuje, že v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními následujících evropských směrnic bylo na tento spotřebič umístěno označení CE:

- 2011/65/EU směrnice RoHS
- 2014/30/EU směrnice EMC

Adresa služby:

JOSTechnik Martha-Brautzsch-Str. 26a 04838 Doberschütz

[www.jost-technik.de](http://www.jost-technik.de)